ECO SENSORS, INC.

Unité de contrôle PAC-44

Mode d'emploi

Table des matières

1	Informations générales	4
2	Spécifications	5
3	Installation3.1Équerres de montage3.2Câblage3.3Photo des bornes pour le câblage	7 7 10 11
4	Photo du circuit imprimé principal	13
5	Utilisation	14
6	Programmation du système6.1Informations générales6.2Programmation du système, codes d'entrée6.3Programmation du système, codes de sortie6.4Programmation du système, codes des sorties analogiques6.5Autres codes6.6Photos des touches de programmation6.7Programmation du système, codes des sorties des codes d'entrée6.8Programmation du système, codes des sorties des relais6.9Programmation du système/ Codes des sorties analogiques6.10Programmation du système -Autres codes	 17 18 19 19 20 20 26 30 33
7	Pièces de rechange et options	34

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pour une année à partir de la date d'achat du premier propriétaire. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit qui résultent d'une utilisation impropre, d'un accident, de dommages, de modifications ou altérations et ne s'applique pas si les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas suivies.

Si un défaut apparaît ou se développe pendant la période de garantie, Eco Sensors décidera à sa seule discrétion si réparer ou remplacer l'instrument, avec un instrument neuf ou remis à neuf de qualité équivalente. Dans le cas d'un remplacement avec un instrument neuf ou remis à neuf, l'instrument de remplacement va continuer sur la garantie initiale.

Si le produit devait devenir défectueux pendant la période de garantie, il doit être retourné, frais payés, avec preuve et date d'achat à votre distributeur Eco Sensors.

A l'exception de ce qui est spécifié dans le présent document, Eco Sensors ne donne pas de garanties explicites ou implicites, y compris de garanties concernant le fait que l'appareil peut être commercialisé ou est adapté pour une application donnée. Eco Sensors ne peut être tenu pour responsable pour tous dommages ou pertes directes ou indirectes qui résulteraient du non-fonctionnement de l'appareil, ou pour toute prétention concernant de tels dommages ou pertes.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez aussi avoir d'autres droits, ces droits variant d'un état à l'autre.

1 Informations générales

Les unités de contrôle de la série PAC-44 sont de solides systèmes programmables à microprocesseur utilisables pour des applications commerciales et industrielles. Ils ne sont pas conçu pour les zones soumises à risque d'explosion. Ils peuvent être configurés pour être utilisés avec 1 à 4 capteurs transmettant un signal analogique. La configuration standard prévoit un affichage numérique à cristaux liquides, un ensemble de LEDs de signalisation pour erreurs et pour niveaux d'alarme (bas, moyen, élevé), une alarme sonore avec possibilité de mise sous silence, 4 entrées analogiques, 4 sorties de signaux analogiques et 4 relais.

2 Spécifications

Masse et dimensions;	a) Hauteur : 223 mm, largeur : 267 mm, profon-
	deur :159 mm
	b) Masse :2.87
Construction :	Coffret en plastique et fibre de verre , étanche aux
	poussières et aux liquides, avec couvercle verrouillé
	et insigne en Lexan
Alimentation :	90-240 V alternatif et $47-63$ Hz
Consommation de courant :	Absorption max. de 1.36 A à 24V courant continu
Relais :	Dotation standard de 4 relais SPDT pour 5A et
	240V courant alternatif chacun
Signal de sortie :	Linéaire et analogique de 4-20 mA ou bien de 0-10
	V continu avec sélecteur de gamme



Visualisation;	 a) Un ensemble de LEDs de signalisation pour erreurs ou défauts du système (Rouge), pour niveaux d'alarme gaz bas (Ambre), moyen (Rouge), élevée (Rouge) b) Un D a LCD a 16 caractères sur deux lignes a rétro-éclairage c) Un LED de couleur ambre visualisant l'état des relais (Visible seulement depuis l'intérieur du coffret) d)Un LED rouge allume pour signaler que la boucle est ouverte pour les sorties et entrées analogiques (Visible seulement depuis l'intérieur du
Conditions ambientos :	coffret) a) Tompérature de 0 a 40°C
Conditions ambiantes.	b) Humidité : de 0 a 95% relative
Disjoncteurs :	Un disjoncteur a réarmement automatique règlé à 1.5 A pour le système principal; un fusible rem- plaçable de 2 A pour l'alimentation secondaire.
Certification :	CSA
Options :	a) Lumière rouge clignotant montée sur la partie supérieure du coffret
	b) Bouton de validation pour alarme sonore (étanche a l'eau) monté sur la partie supérieure du coffret
	 c) Alarme sonore de 103 dB de puissance monté sur la partie supérieure du coffret d) Batteries pour alimentation d'appoint e) Unités de saisie des données programmables à l'intérieur du coffret



3 Installation

4 équerres de montage et leurs vis de fixation sont réuni dans leur emballage en plastique; ils sont destinées a être montés aux coins postérieurs à la base du coffret. Ils peuvent être orientes à la verticale ou a 45°. Pour des raisons de sécurité, l'unité de contrôle PAC-44 doit être installée dans un local fermé à clé et destiné à des activités mécanique électrique ou en sale de contrôle.

3.1 Équerres de montage



(1) Équerre (2) Écrou







3.2 Câblage

Alimentation électrique du système ; veillez, lors du perçage de trous pour l'arrivée des câbles de alimentation, de ne pas endommager les composants du système. Une barrette de contacts pour l'arrivée du réseau (neutre inclus) est logée au coin supérieur gauche du circuit imprimé. Une borne pour la mise à terre est présente sur la plaque métallique juste derrière la barrette de câblage. Les tensions admises sont indiquées la page 5. Câblage des relais : tous les systèmes PAC-44 sont équipés en standard de relais pour commander à distance des ventilateurs d'extraction d'air, des commande d'aération, des sirènes d'alarme etc. ; les bornes pour s'y connecter sont sur le côté droit en haut du circuit imprimé. Consultez la page 5 de ce manuel avec les caractéristiques électriques des relais avant toute connexion.

Note 1 : les relais du système peuvent commander les contacteurs ou les relais des interrupteurs des ventilateurs mais pas les moteurs mêmes des ventilateurs.

Note 2 : le PAC-44 permet de sélectionner entre : bobines des relais comme normalement sous tension (*Fail Safe*) ou bien : bobine du relais normalement pas sous tension. Sauf indication contraire, à l'usine le circuit est réglé avec la bobine normalement sous tension (*Fail Safe*). Le câble de commande doit donc être connectes aux bornes "COM" et "N/C. La sélection (*Fail Safe*) signifie que en cas de panne ou d'erreur, la bobine du relais change d'état et les appareils qui sont commandés continuent à fonctionner jusqu'à la correction du défaut.

Note 3 : le PAC-44 utilise un disjoncteur de protection pour l'ensemble du système. L'arrivée de l'alimentation électrique est situé en haut du circuit imprimée principale et elle est protégé par une plaquette transparente en Lexan. Des risques de contacts ou dommages accidentells sont ainsi réduits.

Note 4 : évitez l'utilisation de câbles électriques avec conducteur solide massif pour toute connections sur le circuit imprimé mais utilisez de préférence des câbles a plusieurs brins. Les fils massifs à un seul élément gardent une mémoire et avec le temps et le variations thermiques peuvent abîmer les connexions du circuit imprimé.

3.3 Photo des bornes pour le câblage







4 Photo du circuit imprimé principal





5 Utilisation

Vérifier avec soin le câblage avant mise sous tension du système.

Dès la mise sous tension du système, l'affichage LED indique pour une courte durée le numéro de la version du logiciel; tout de suite après il montre l'état du système et commence a dérouler tous les canaux programmes. L'affichage montre les information relatives a chaque canal programme pour environ 3 sec avant de passer au canal suivant. Les informations qui sont affichées sont : Numéro du canal, État alarme (à la ligne supérieure), Le type de gaz, La concentration de gaz en ce moment (à la ligne inférieure). Les relais programmés comme *Fail Safe* seront activés (On pourra entendre le "clic" d'enclenchement).

L'affichage peut visualiser "ppm" (parts par million) pour le capteurs des gaz toxiques, % de LEL (*Lower Explosive Level*, concentration à partir de laquelle le mélange avec l'air devient explosif) pour les gaz inflammables et les vapeurs ou % Vol. (percent volume) pour l'oxygène et d'autres gaz.

Note : si le LED (rouge) d'erreur s'allume peu après la mise sous tension, laisser environ 20 à 30 secondes au capteur pour se stabiliser et donner le signal correct. Si le signal ne disparaît pas après 30 secondes, il peut y avoir un problème de câblage entre le PAC-44 et l'un ou plusieurs des capteurs connectées a distance.

Chaque PAC-44 est testé avant expédition et programmé selon les demandes du client, dans l'hypothèse bien sûr que tous les détails du projet ont été fourni à Eco Sensors avant l'expédition du système. Dans le cas contraire, les systèmes sont testées et expédies avec une programmation général, configurés pour le nombre et type de capteur commande et une zone libre pour tous les autre relais et capteurs. Un étiquette collée sur la face interne du couvercle du coffret, spécifie le programme charge a l'usine. A l'intérieure du coffret on trouvera aussi la feuille de programmation individuelle de cette unité.

Signaux : pour les entrées et sorties du PAC-44 sont disponible 8 indicateurs LED (rouge) de 4-20 mA à boucle ouverte,. Ils sont logés en bas du circuit intégré, plus haut

que les barrettes des connections. Les 4 LED qui sont en correspondance des bornes de 1à 4 de la barrette des contact d'entrée, et signalent si le signal analogique de chaque canal est bon ou mauvais. Les 4 LED qui sont en correspondance des bornes de la barrette des contact de sortie du signal 4-20 mA signalent si la connexions à distance aux appareils destinataires des signaux analogiques est bonne ou mauvaise.

Un ou plusieurs de ces LED rouges peuvent s'allumer si un ou plusieurs des signaux des boucles a 4-20 mA ne sont pas câbles correctement ou si la connexion est cassée. Il pourrait aussi indiquer un capteur cassé dans un des détecteurs connectés.

Alarmes : en cas de détection de concentration de gaz supérieure a une valeur prédéterminée, les LED s'allument et le relais correspondant est activé ; cela pour chacun des trois niveaux : bas ,moyen, haut. Naturellement à condition que les relais aient été habilités et programmés correctement ; entres autres le temps de retard doit aussi s'être écoulé. Dans les cas d'alarme pour un défaut le LED rouge qui indique un défaut (F) s'allume, l'alarme sonore se déclenche et tous les relais qui ont été programmes pour opérer en cas de condition "F" sont activés. L'alarme sonore se éclanche aussi pour les cas de niveau élevé de signal. Le son peut être arrête poussant le bouton "reconnaissance – annulation" qui se trouve sur le couvercle du coffret.

Note 1 : L'opération de chaque relais est lie a un retard ou a une fonction de nonretenue programmée par l'utilisateur. Plus d'information sur ces deux possibilités sont données plus loin dans ce manuel.

Note 2 : Si plus que une condition d'alarme se vérifie au même moment, l'affichage visualise automatiquement l'une après l'autre les canaux qui sont en état d'alarme; le déroulement de l'affichage des alarmes est généralement plus rapide que les déroulements normaux. La séquence est depuis la condition la plus sérieuse d'alarme a la moins sévère. "Erreur" est considère la plus sérieuse des conditions d'alarme, suivi par alarme gaz dans la séquence : haut, moyen, bas.

Alarme "Erreur" : suite a la détection d'un condition de "Erreur", le LED rouge de "Erreur" s'allume, le signal sonore se éclanche et tous les relais programmés pour cette condition sont activés.

Programmation : le PAC-44 est complètement programmable sur place sans besoin d'un autre ordinateur. Tout changement de opération du système se fait rapidement a

l'aide des boutons de programmation. 3 petites touches se logent sur le circuit imprimée dans sa partie médian inférieure gauche (juste au dessus des barrettes de connections électriques) Les touches servent pour entrer un grand éventail de codes a quatre digit, qui donnent accès a une important quantité de fonctions. Pour plus d'information se referer à la section 7 du manuel.

Batteries de secours : le système PAC-44 prévoit comme option des batteries de secours qui assurent la continuité de fonctionnement même en absence du réseau. L'arrivée des câbles en provenance des batteries de secours, se fait sur les bornes supérieures de la barrette en bas à gauche du circuit imprimée, à cote des touches de programmation.

Dans le cas d'un alarme du système pour "Erreur" vérifiez d'abord le disjoncteur avant tout autre recherche. Le disjoncteur thermique automatique et à réenclanchement automatique se trouve a coté de l'arrivée de l'alimentation électrique. Si le disjoncteur est chaud au contact, vous avez probablement trouve la cause de l'interruption. Ce disjoncteur ne se réenclenche automatiquement que si le problème a été résolu.

Alarme du système : le logiciel installé sur le PAC-44 est dote d'un "chien de garde" temporel (WDT). Cette fonction veille à ce que aucune interruption d'alimentation puisse effacer des instructions et créer des condition de "Erreur". Le WDT réintroduit automatiquement les instructions dans le microprocesseur sans que l'utilisateur ait à intervenir. Après la 4^eintervention de ce type, le signal d'alarme "SYSM ALMR " apparaît sur l'affichage. Le système continue à travailler correctement mais le signal reste sur l'affichage. L'utilisateur doit contacter le fournisseur pour ce défaut. Le signal d'alarme affichée peut être annulé en poussant sur le bouton "reconnaissance-annulation" pendant environ 10 secondes.

6 Programmation du système

6.1 Informations générales

L'unité de contrôle programmable PAC-44 possède un riche menu de programmes qui donnent a l'utilisateur la plus grand flexibilité d'utilisation du système; lire attentivement les instructions de programmation du système avant d'intervenir sur les programmes.

Le menu des programmes est structuré en trois section principales : contrôle des entrées, contrôle des sorties relais, contrôle des sorties analogiques. Le contrôle des entrées permet à l'utilisateur de programmer tous les paramètres qu'il désire pour les canaux d'entrée provenant des détecteurs. Le contrôle des sorties relais permet à l'utilisateur de programmer tous les paramètres qu'il désire pour les relais. Le contrôle des sorties analogiques, enfin s'applique pour la commande d'appareils externes ou pour programmer l'envoi de signaux a distance.

Les fonctions programmables disponibles sont listées dans la table ci-dessous avec le numéro de code correspondant. La description détaillée de chaque code se trouve aux pages suivantes.

Note : en gardant poussée l'une des touche pour plus de 2 secondes, les programmes défileront plus rapidement.



6.2 Programmation du système, codes d'entrée

Code	Description				
Réglag	ges des entrées				
3211	Activer ou désactiver un canal	20			
1122	Chiffres décimales	21			
1112	Groupement des canaux	21			
1231	Type de capteur	21			
1232	Unités de mesure	21			
2211	Alarme à niveau bas (augmenter/diminuer)	22			
2212	Alarme à niveau moyen (augmenter/diminuer)	23			
2213	Alarme à niveau haut (augmenter/diminuer)	23			
1211	Réglage des alarmes au niveau bas	24			
1212	Réglage des alarmes au niveau moyen	24			
1213	Réglage des alarmes au niveau haut	24			
Etalon	nage du canal en entrée				
2133	Définition de la plage " niveau bas " (valeur nulle)	25			
2233	Définition de la plage " haut " des mesures d'entrée	25			
	(gamme des valeurs)				
2131	Étalonnage de la plage " Bas " des entrées (avec	25			
	source 4 mA)				
2231	Étalonnage de la plage "Haut " des entrées (avec	26			
	source de 20 mA)				



6.3 Programmation du système, codes de sortie

Code	Description	Page				
Réglages des sorties des relais						
3221	Activer ou désactiver un relais	26				
2311	Retard de la mise en marche	26				
2312	Retard de " arrêt" du relais	27				
2331	Réglage d'activation du relais " alarme gaz"	27				
2332	Réglage d'activation du relais " Erreur"	27				
2112	Numéro de groupement	28				
2113	Numéro de canal.	28				
2323	Réglage niveau du relais Alarme.	28				
2321	État des bobines des relais.	29				
2313	Réglage du verrouillage des relais.	29				
2333	Activation lumière clignotante.	30				

6.4 Programmation du système, codes des sorties analogiques

Code	Description			
Réglag	ges des sorties analogiques			
3231	Activer ou désactiver un canal	30		
3112	Surveillance des canaux d'entrée.	30		
1321	Réglage sortie analogiques plage " bas "	31		
1322	Réglage sortie analogiques plage " haut"	31		
Étalon	nage des canaux de sortie			
1331	Étalonnage limite inférieur de la sortie analogique	31		
1332	Étalonnage limite supérieur de la sortie analogique	32		

6.5 Autres codes

Code	Description	Page
3132	Blocage des relais	33
1323	Déverrouillage	33
3123	Retour aux réglages d'usine	33

6.6 Photos des touches de programmation



Utiliser ces 3 boutons-poussoir pour entrer tous les codes de programmation à 4 chiffres

6.7 Programmation du système, description des codes d'entrée

"3211" Activer ou désactiver un canal : c'est le code qui permet de sélectionner les numéros des canaux que l'on veut activer. Ceci dépend du nombre d'appareils avec sortie analogiques qui doivent être connectés à distance au PA-44. Pour le faire, entrer le code "3211", pousser ensuite la touche "3" pour activer un canal ou bien la touche "1" pour désactiver un canal. Appuyez la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenir enfoncée la touche "2" jusqu'à quand on arrive au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées. Le système n'affichera pas les canaux qui ne sont pas activés. Les canaux activés sont ceux qui ont étés sélectionnés et le canaux inactifs sont ceux qui ne l'on pas été ou qui ont été sortis de la sélection.

Note : ce même code permet aussi, si nécessaire, de mettre un canal qui est connectée à un capteur ou a un signal en veilleuse tandis que les autres canaux continuent a être surveillées et affichées. Les bornes des barrettes de connections électriques continuent a être sous tension même si le canal est en veilleuse (Off Line).

CH	1	Menu	3211	Cálastian"	"Vog or No"
Enabled		?	Yes	Selection	res or no

Mode d'emploi

"1122" Chiffres Décimales : c'est le code qui permet d'afficher jusqu'à 3 chiffres décimales après la virgule. Pour l'obtenir entrer le code "1122", appuyer ensuite sur la touche "3" pour choisir 1,2 ou 3 chiffres décimales. Poussez la touche "3" pour ajouter des chiffres décimales ou la touche "1" pour en enlever. Appuyez sur la touche "2" pour passer ou canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

СН	1	Menu	1122	Coloction , "0 1 9 on 2"
Decimal		Pts	0	Selection: $0, 1, 2$ or 5

"1112" Regroupement des canaux : c'est le code qui permet de grouper un ou plusieurs canaux (détecteurs) avec un ou plusieurs relais pour un contrôle sélectif en sortie. Pour le faire, entrez le code "1112 ", appuyez ensuite sur la touche "3" pour augmenter le nombre ou bien la touche "1" pour en diminuer le nombre. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	1112	Sélection \cdot "0 1 2 or 3"
Input		Zone	1	

"1232" Unités de mesure C'est le code qui permet de sélectionner les unités de mesure qui doivent être affichées pour chaque capteur connecté à chaque canal. Pour le faire, entrez le code "1232", et l'affichage LED montrera l'unité qui a été choisie en dernière pour ce canal. Ensuite poussez la touche "3" pour dérouler vers le haut les choix déjà faits ou bien la touche "1" pour dérouler vers le bas les choix déjà faites. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	1232	Sélection . "nnm 07 IEI 07 Vol 07 nH °C °E DGI"
Units			ppm	Selection: ppin, /0 LEL, /0 Vol., /0 III, C, F, FSI

"1231 Type de capteur" : c'est le code qui permet de sélectionner le type de capteur de gaz spécifique qu'on doit afficher pour chaque canal. L'information permet à l'utili-

sateur de connaître quel gaz est sous surveillance et le type de détecteur qui est utilisée pour le faire. Par ex. "O₃" (ozone) ,"ss" (semiconducteur) Pour le faire, entrez le code " 1231 ", Ensuite poussez la touche " 3 " pour dérouler vers le haut ou bien la touche " 1 " pour dérouler vers le bas. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système dérouler automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 C_3H_8 ss, C_3H_8 ct, NH3 ss, NH3 el, NO el, NO₂ el, O₂ el, O₃ el, R11ss, R12 ss, R22 ss, R123 ss, R134A ss, R507 ss, R407A ss, R408A ss, R404A ss, HP62 ss, HP80 ss, CH₄ ss, CH₄ ct, Cl₂ el, Temp, Humid, Press, H₂ ct, H₂ ss, H₂ el, Alco ct, Tol ct, ETO el, H₂S el, SO₂ el, HCN el, O₂ ga,

Interprétation :

- el = [electrochemical]Électrochimique
- Tol =[Toluene] Toluène
- ss = [solid state] semiconducteur
- Alco = [Alcohol] Alcool
- ct = [catalytic (pellistor for combustibles)] Catalytique
- ir =[infrared] Infrarouge
- ga = [galvanic (Oxygen high range)] Galvanique
- Press = [pressure] Pression
- Temp = [Température] température
- Humid = [Humidity (rH relative humidity)] Humidité relative

"2211" Alarme a niveau bas (Augmenter/diminuer) : c'est le code qui permet de sélectionner le point de réglage d'un alarme a bas niveau pour un ou plusieurs canaux en montée (Asc) ou en descente (Desc). Pour le faire, entrez le code "2211", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter ou bien la touche "1" pour diminuer la valeur affichée. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette

opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	2211	Sélection : "Ase ou Dese"
Low		Alarme	Asc	Selection : Asc ou Desc

"2212" Alarme a niveau moyen (Augmenter/diminuer) : c'est le code qui permet de sélectionner le point de réglage d'un alarme à niveau moyen pour un ou plusieurs canaux en montée (Asc) ou en descente (Desc). Pour le faire, entrez le code "2212", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter ou bien la touche "1" pour diminuer. Poussez la touche "2" pour passer ou canal suivant. Une fois que cet opération est terminée, maintenez poussée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez ou dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées..

CH	1	Menu	2212	Cálastian . "Ass on Dess"
Mid		Alarme	Asc	Selection : Asc ou Desc

'2213" Alarme a niveau haut (Augmenter/diminuer) : c'est le code qui permet de sélectionner le point de réglage d'un alarme a niveau haut pour un ou plusieurs canaux en montée (Asc) ou en descente (Desc). Pour le faire, entrez le code "2213", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter ou bien la touche "1" pour diminuer. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	2213	Sélection : "Acc ou Dece"
High		Alarme	Asc	Selection : Asc ou Desc

Note 1 : Un alarme en descente s'utilise typiquement pour les capteurs oxygène bien que selon les applications, l'oxygène pourrait avoir en même temps un alarme à bas niveau à la descente et un alarme à haut niveau en montée.

Note 2 : CO_2 peut avoir seulement des alarmes gaz en montée. .

"1211" Réglage d'alarme au niveau bas : c'est le code qui permet de sélectionner ou changer un point de réglage d'alarme à niveau bas, pour chaque canal. Pour le faire, entrez le code "1211", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{c|cccc} CH & 1 & Menu & 1211 \\ Low & Set & Pt : & 5 \end{array}$ Sélection : "0 -10000"

"1212" Réglage du niveau moyen : c'est le code qui permet de sélectionner ou changer un point de réglage d'alarme a niveau moyen, pour chaque canal. Pour le faire, entrez le code "1212", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

"1213" Réglage du niveau haut : c'est le code qui permet de sélectionner ou changer un point de réglage d'alarme a niveau haut, pour chaque canal. Pour le faire, entrez le code "1213", poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "" pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	1213	Sélection . "0 10000"
High	Set		100	Selection : 0 -10000

Note : Le capteur du bioxyde de carbone (CO2) est le seule qui couvre la plage de "0 a 50000"

"2133" Définition de la plage " niveau bas " (Valeur nulle)" : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures à niveau bas en entrée. A défaut la valeur est "0".Il s'agit d'un fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code " 2133 "; poussez ensuite la touche " 3 " pour augmenter la valeur ou bien la touche " 1 " pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{cccc} CH & 1 & Menu & 2133 \\ Range & Low & 0 \end{array}$ Sélection : "0 -10000"

"2233" Définition de la plage "haut" des mesures d'entrée : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures a niveau haut en entrée. Il s'agit d'un fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code "2233" ; poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

CH	1	Menu	2233	Sélection . "0 10'000"
Range		High	200	Selection : 0 -10 000

Note : Le capteur du bioxy de de carbone (CO_2) est le seul qui couvre la plage de "0 a 50'000"

"2131" Étalonnage de la plage "Bas" des entrées : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures a bas niveau en entrée. Une source précise de 4.00 mA est nécessaire pour l'étalonnage. Il s'agit d'un fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code "2131" ; poussez ensuite la touche "2" et l'affichage montrera le voltage en valeur analogique existant sur le canal en question. Appuyez sur la touche "3" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

ǫz∮ne.ch

$$\begin{array}{c|cccc} CH & 1 & Menu & 2131 \\ & & Null & 4.0 \end{array} Sélection : N/D$$

"2231" Étalonnage de la plage "Haut" des entrées : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures analogiques a haut niveau en entrée. Une source précise de 20.00 mA est nécessaire pour l'étalonnage. Il s'agit d'un fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de de-verrouillage du logiciel, et après entrez le code "2231"; poussez ensuite la touche "2" et l'affichage montrera le voltage en valeur analogique existant sur le canal en question. Appuyez sur la touche "3" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{c|cccc} CH & 1 & Menu & 2231 \\ & & Span & 20.0 \end{array} Sélection : N/D$

6.8 Programmation du système, codes des sorties des relais

"3221" Activer ou désactiver un relais : C'est le code qui permet de activer ou désactiver chacun des 4 relais du système. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code "3221"; poussez ensuite la touche "3" pour activer ou la touche "1" pour désactiver. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL1Menu3221Enabled?Sélection : "Yes or No" (Oui ou Non)

"2311" Retard de la mise en "marche" : c'est le code qui permet de retarder l'activation d'un ou de plusieurs relais en cas d'un alarme gaz. Il ne peut pas y avoir de retard dans le cas des alarmes "erreur". Pour l'obtenir, entrez le code "2311"; poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la durée du retard ou la touche "1" pour la diminuer. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL	1	Menu	2311	\mathbf{C}
On	Delay		0.0	Selection : 0.0 a 10.0 minutes

"2312" Retard de "arrêt" du relais : c'est le code qui permet de retarder la désactivation d'un ou de plusieurs relais. Pour l'obtenir, entrez le code "2312"; poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la durée du retard ou la touche "1" pour la diminuer. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

Note : tous les retards ont une tolérance de précision de +/-6 secondes

RL	1	Menu	2312	Sélection : "0.0 \approx 10.0" minutos
Off	Delay		0.0	Selection . 0.0 a 10.0 minutes

"2331" Réglage d'activation du relais "alarme gaz" : c'est le code qui permet d'activer chacun des 4 relais du système en cas d'un alarme "gaz". Pour l'obtenir, entrez le code "2331"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL1Menu2331NormalActZone(Groupe, Aucun, Capteurs)Sélection : "Zone, All, None, Sens"

"2332" Réglage d'activation du relais " Erreur" : c'est le code qui permet de activer un ou plusieurs relais en cas de conditions d'alarme "Erreur". Pour l'obtenir, entrez le code "2332"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

	RL	1	Menu	2332	Selection . "Zone All None Sene"
	Fault		Act	All	Selection : Zone, All, None, Sens
(G	roupe,	Aud	cun, Cap	oteurs)	,

"2112" Numéro de groupement : c'est le code qui permet de donner le numéro du "groupe" que le relais doit surveiller pour les alarmes "gaz" ou bien "erreur" dans le cas naturellement que les canaux ont été réuni en "groupes". Pour l'obtenir, entrez le code "2112"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL	1	Menu	2112	Sélection : "1.2.2 ou 4"
Mon	Zone		1	Selection . 1,2,3,00 4

"2113" Numéro de canal . C'est le code qui permet de donner le numéro du canal que le relais doit surveiller pour les alarmes "gaz" ou bien "erreur" dans le cas naturellement que les canaux ont été réuni en "Groupes". Pour l'obtenir, entrez le code "2113"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL	1	Menu	2113	Sélection : "1 9 2 ou 4"
Mon	Zone		1	Selection 1, 2,5, ou 4

"2323" Réglage niveau relais Alarme : c'est le code qui permet de sélectionner le niveau [état] d'alarme pour activer chaque relais. Pour l'obtenir, entrez le code "2323"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à

quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL	1	Menu	2323	Sélection : "Low Mid or High" (Bog Moven ou Hout)
Act	Level		1	Selection. Low, wild of fingh (Das, Moyen ou fiaut)

"2321" État des bobines des relais choix de l'état : c'est le code qui permet de sélectionner l'état normal de chaque relais en absence de alarmes (normalement activé ou normalement non activé). Pour l'obtenir, entrez le code "2321"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

RL	1	Menu	2321	Sélection : "Fail Safe Vez en Net" (Fail Safe oui eu pen)
Fail	Safe	?	Yes	Selection : Fair Sale- les of Not (Fair Sale, our ou non)

Note : la définition de *Fail Safe* dans le présent document signifie que la bobine des relais est sous tension en absence d'alarmes.

"2313"-Réglage du verrouillage des relais . C'est le code qui permet de sélectionner si un ou plusieurs relais du système doivent être "verrouillées" quand ils sont activées par un état de alarme "Gaz" ou d'un alarme "Erreur". *Verrouillage* veut dire que quand un relais change d'état suite à un état d'alarme, il doit rester dans ce nouvel état. Pour l'obtenir, entrez le code "2313"; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Puis appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

Note : l'utilisateur doit maintenir enfoncé le bouton "Aknowledge" pendant environ 10 secondes libérer les relais verrouillés.

RL1Menu2313Latching?NoSélection : "Yes or Not" (oui ou non)

"2333" Activation lumière clignotante : le circuit du système prévoit une sortie a 24 V courant continu pour alimenter une lumière clignotante. C'est le code qui permet de sélectionner le niveau d'alarme qui éclanche la lumière clignotante Le niveau d'alarme choisi sera le même pour tous les canaux. Pour l'obtenir, entrez le code "2333" ; poussez ensuite la touche "3" pour aller en montant ou la touche "1" pour aller en descendant dans la sélection. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

Note : la lumière clignotante s'enclenche avec tous les alarmes "erreur"

ST	1	Menu	2333	Sélection : "Low Mid ou High" (Bag Moyon ou Hout)
Act	Level		Low	belection . Low, wild ou high (bas, moyen ou haut)

6.9 Programmation du système/ Codes des sorties analogiques

"3231" Activer ou désactiver un canal : c'est le code qui permet d'activer ou désactiver chacun des 4 canaux de sortie analogique. Pour le faire entrez le code "3231"; poussez ensuite la touche "3" pour activer ou la touche "1" pour désactiver. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

AC1Menu3231Enabled?YesSélection : "yes or No" (oui ou Non)

"3112" Surveillance des canaux d'entrée : c'est le code qui permet de sélectionner les canaux en entrée qui seront surveillées par chaque canal en sortie. Chaque canal en sortie peut surveiller un seul canal en entrée. Pour le faire entrez le code "3112"; appuyez ensuite sur la touche "3" pour augmenter ou la touche "1" pour diminuer le choix. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

AC	1	Menu	3112	Sélection : "1,2,3 ou 4"
Moin	Channel		1	

"1321" Réglage sortie analogiques plage "bas" : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures à niveau bas pour chaque canal. A défaut la valeur est "4.0 mA="0". Il s'agit d'une fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code "1321"; poussez ensuite la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{cccc} AC & 1 & Menu & 1321 \\ Range & Low & 0 \end{array}$ Sélection : "0-1000"

"1322" Réglage sortie analogiques plage " haut" : c'est le code qui permet de régler la plage des mesures à niveau haut pour chaque canal. A défaut la valeur est "20.0 mA="fond d'échelle de mesure du capteur". Il s'agit d'une fonction qui est verrouillée. Pour l'obtenir, entrez d'abord le code de verrouillage du logiciel, et après entrez le code " 1322 "; poussez ensuite la touche " 3 " pour augmenter la valeur ou bien la touche " 1 " pour en diminuer la valeur. Appuyez sur la touche "2" pour passer au canal suivant. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{c|ccccc} AC & 1 & Menu & 1322 \\ Range & High & 200 \end{array} Sélection : "0-10000"$

Note : Le capteur du dioxy de de carbone (CO_2) est le seule qui couvre la plage de "0 a 50000"

"1331" Étalonnage limite inférieur de la sortie analogique : ce code permet d'étalonner la limite "bas" de chaque canal analogique en sortie. Il faut disposer d'un instrument numérique précis. Connectez d'abord l'instrument aux bornes en sortie du canal "1". Réglez l'instrument sur l'échelle mA en courant continu. Il s'agit d'une fonction qui est

verrouillée. Pour procéder, entrez d'abord le code de dé-verrouillage du logiciel, et après entrez le code "1331"; la tension en sortie apparaîtra sur votre instrumentnumérique. Pour la calibrage de ce canal-ci, poussez la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur en sortie jusqu'à obtenir la valeur "4.00 mA" sur votre instrument. Poussez sur la touche "2" pour passer au canal suivante. Déplacez donc le contact (+) de votre instrument sur la borne du canal "2" et répétez la même opération pour atteindre la lecture de 4.00 mA sur votre instrument. Répétez ensuite les deux dernières opérations pour les deux dernières canaux s'ils ont aussi été activées pour l'utilisation. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

 $\begin{array}{c|cccc} AC & 1 & Menu & 1331 \\ & & Null \\ \end{array} Sélection : "N/D"$

"1332" Calibrage limite supérieur de la sortie analogique : Ce code permets d'étalonner le limite "haut" de chaque canal analogique en sorti. Il faut disposer d'un instrument digital précis. Connectez d'abord l'instrument aux bornes en sortie du canal "1".Réglez l'instrument sur l'échelle mA en courant continu. Il s'agit d'une fonction qui est verrouillée. Pour procéder, entrez d'abord le code de de-verrouillage du logiciel, et après entrez le code "1332"; la tension en sortie apparaîtra su votre instrument digital. Pour l'étalonnage de ce canal-ci, poussez la touche "3" pour augmenter la valeur ou bien la touche "1" pour en diminuer la valeur en sortie jusqu'à obtenir la valeur "20.00 mA" sur votre instrument. Poussez sur la touche "2" pour passer au canal suivante. Déplacez donc le contact (+) de votre instrument sur la borne du canal "2" et répétez la même opération pour atteindre aussi la lecture de 20.00 mA sur votre instrument. Répétez ensuite les deux dernières opérations pou les deux derniers canaux s'ils ont aussi été activées pour l'utilisation. Une fois que cette opération est terminée, maintenez enfoncée la touche "2" jusqu'à quand vous arrivez au dernier canal et le système déroulera automatiquement tous les canaux qui sont activées.

$$\begin{array}{cccc} AC & 1 & Menu & 1322 \\ & & Span & \\ \end{array} \quad Selection: "N/D"$$

6.10 Programmation du système - Autres codes

"3132" Blocage des relais; Le code permet de bloquer les relais du système pour vérifier l" activation de l'équipement sans devoir exposer le capteur au gaz pour le vérifier II s'agit d'une fonction qui est verrouillée. Pour procéder, entrez d'abord le code de de-verrouillage du logiciel, et après entrez le code "3132"; l'affichage montrera le relais en "off" et tous les LED couleur ambre s'éteignent; poussez la touche "2" pour bloquer le relais "1". La confirmation viendra par le "click" audible en provenance du relais et des LED couleur ambre qui s'allument et s'éteignent en poussant la touche "2". Ensuite pressez le "3" pour passer au relais suivante et répétez la dernière opération. Répétez ensuite les deux dernières opérations pou les deux derniers relais ou poussez le "3" pour dérouler les codes jusqu'à la fin.

RL1Menu3132RelayCtrlOff

"1323" Déverrouillage : il est prévu comme sauvegarde et obliger l'utilisateur à la lecture des instructions de ce mode d'emploi avant d'entreprendre des modifications des certaines fonctions clé. Les codes de fonction qui sont verrouillées sont signalées comme telles dans les instruction de chaque code. Simplement entrez le code "1323" et ensuite le code de la fonction que l'on veut changer. L'indication "unlocked" apparaîtra sur l'affichage numérique.

"3123" Retour aux réglages d'usine : ce code permet de revenir aux réglages d'usine des toutes les fonctions programmées. Cela peut aider l'utilisateur qui se trouverait en difficultés a cause d'une programmation incorrecte; il s'agit de entrer d'abord le code de déverrouillage du logiciel et ensuite le code "3123". Pressez la touche "2" et l'affichage visualisera "Finished", c.à.d. que le système est revenu aux réglages d'usine.

7 Pièces de rechange et options

Numéro	Description
PAC-44-EN	Coffret en fibre de verre avec plaquette en Lexan
PAC-SPS	Interrupteur d'alimentation
PAC-MCB	Circuit Imprimée principale
PAC-DDB	Affichage LCD digital et son câble a ruban
XXXXX	Alarme sonore de 90 dB (A installer sur la porte)
XXXXX	Touche d'annulation (A installer sur la porte)
XXXXX	Lumière clignotant, diamètre 1" (a installer sur
	le haut du coffret)

NOTEZ VOTRE NUMERO DE SERIE ICI :

GARDEZ CE MANUEL ET CETTE GARANTIE POUR REFERENCE FUTURE



Votre distributeur Eco SensorsTM :

ozone.ch Sàrl

Chemin du Theyeret 25 CH-2017 Boudry Suisse Tél : +41-32-841 77 55 Fax : +41-32-841 77 57

France :

ozone.ch

c/o ATM Cours de la Gare FR-25500 MORTEAU

Mél : info@ozone.ch Site Web : http ://www.ozone.ch